

## USB-DAC 機能のご利用手順

### iPhone(iOS7.0 以上)の場合

1、設定タブ→高度な設定→「USB 接続モード」より「USB オーディオモード」を選択。

2、同じく高度な設定より、「USB電源の設定」→「自給電パターン(セルフパワー)」を選択。

以上の手順で iPhone による USB-DAC 機能をご利用できます。

USB-DAC 機能をご利用の際は、Apple カメラコネクションキットと、データ転送用の MicroUSB ケーブルをご利用ください

## PC での USB-DAC 機能のご利用方法

### L3 本体の設定

- 1、 設定タブ→高度な設定→「USB 接続モード」より「USB オーディオモード」を選択。
- 2、 同じく高度な設定より、「USB 電源の設定」→「USB 電源モード(バスパワー)」を選択。

### PC 側の設定

#### Mac の場合

「システム環境設定」より「サウンド」を選択。出力タブから、出力装置で **L3** の **USB 出力 (USB Audio)** をお選びください。

#### Windows の場合

「コントロールパネル」から、「サウンド」を選択。

再生タブから、**L3** の **USB オーディオデバイス** を選択してください。

## Android 端末での USB-DAC 機能のご利用方法

- 1、 設定タブ→高度な設定→「USB 接続モード」より「USB オーディオモード」を選択。
- 2、 同じく高度な設定より、「USB 電源の設定」→「自給電パターン」を選択。

Android 端末での USB-DAC 機能のご利用につきましては、USB OTG ケーブルをご利用ください。

注 Android 端末につきましては、メーカーや機種、バージョンによって USB-DAC 機能がご利用いただけない場合がございます。どうかご了承ください。