

## 取扱説明書

CE-5 HYLA

Hybrid In-ear Monitor

## 製品スペック：

ドライバー構成	セラミック平面型	1基	(per CH)
	バランスドアーマチュア型	2基	(per CH)
	ダイナミック型	1基	(per CH)
出力音圧レベル	97 dB@1kHz		
インピーダンス	8.9 Ω		
周波数特性	20~40kHz		
コード	2pin CIEM 3.5mm ミニステレオプラグ	約 1.2 m	
	(高純度銅線)		
付属品	フォームイヤーチップ S、M、L 各1セット		
	シリコンイヤーチップ XS、S、M、L 各1セット		
	クリーニングツール、ソフトケース		
	保証書		

## 安全上のご注意：

ご使用前に、必ずこの部分をお読みください

HYLA 製品は設計上十分に安全な配慮をしていますが、誤った使用方法により重大な事故が起きることがありますので、下記内容を必ずお守りください。

- 適切な音量でご使用ください。
- 他の製品と接続する前に、音量が大きすぎないかお確かめください。
- 本製品がお肌に合わない時はすぐにご使用を中止してください。
- 時計など磁気の影響を受けるものに近づけないでください。
- イヤーチップを本体にしっかり装着してください。イヤーチップが耳の中に残り取り出せない場合はすぐに医師の診察を受けてください。
- 自動車、バイク、自転車など乗り物を運転中は絶対に使用しないでください。
- 踏切、駅のホーム、交通量の多い場所、工事現場など、事故に遭う恐れがある場所では使用しないでください。
- 本製品はサイズが小さいので、使用しない時には幼児の手の届かない所に保管してください。
- 長時間連続してのご使用は、聴力低下の原因となりますのでお控えください。

## 使用方法

- イヤホンの左右を確認する  
イヤホン本体のケーブルコネクタ付近に L、R のマークがございます。
- イヤホン本体を耳に収める  
ケーブルのワイヤーが入っている部分をあらかじめ曲げておき、耳にケーブルを回しかけてから本体を耳穴に収めます。

## ご注意

- ケーブルの交換は保守・修理時のみ行いますので、お客様ご自身での交換はお勧めしません。
- イヤーチップは消耗品です。劣化したら交換してください。

お買い上げ日から保証期間内に故障が発生した場合は、本書の記載内容に基づき修理または他の製品との交換を無料で行います。本書を添えてお買い上げの販売店または株式会社サイラスにご連絡ください。

## 保証範囲

イヤホンの保証範囲は本体のみとなっております。**初期不良をのぞき、ケーブルの不具合は保証対象外となります。**

## 保証規定

正常な使用状態（取扱説明書や本体貼付ラベルがある場合は、その記載に従った状態）で保証期間内に故障した場合、お買い上げの販売店または株式会社サイラスは、その判断により修理または他の製品との交換を無料で行います。

修理のために交換された旧部品や製品の一部には、お客様へお返しできないものがあります。

保証期間中でも以下の場合には有料となります。

- 保証書のご提示がない場合
- お買い上げ日、お客様名、販売店名の記入が保証書にない場合。また、保証書の字句を書き換えられた場合。
- 使用上の誤り、他の機器から受けた障害、不当な修理や改造などによる故障及び損傷。
- 強い衝撃や無理な力を与えたり、ケーブルを引っ張ったりすることなどによる故障及び損傷。
- お買い上げ後の輸送や落下などによる故障及び損傷。
- 火災、地震、その他の天変地変、異常電圧などによる故障及び損傷。
- 付属品などの消耗による交換。

お客様の逸失利益及び第三者からお客様に対してなされた損害賠償請求に基づく損害について、株式会社サイラスは責任を負いません。

保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

保証書は日本国内においてのみ有効です。

**This warranty is valid only in Japan.**

※保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。